

MKB 스마트 LED 전구 사용설명서

1. 사용 준비

1) 네트워크 설정 확인
핸드폰이 2.4Hz Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 비밀번호가 설정된 Wi-Fi를 사용해야 합니다.
(주파수 2.4Hz-802.11 b/g/n20/40n)

2) 앱 다운로드 및 열기
앱스토어/구글플레이에서 "Smart Life"를 검색하거나 아래의 QR코드를 스캔하여 앱을 설치합니다. 처음 설치 하는 경우 회원가입이 필요합니다. 이미 계정이 있는 경우 로그인해주세요. "Smart Life" 어플 외에 "Tuya Smart" 앱으로도 스마트 전구 제어가 가능합니다.



2. 전구와 Smart Life 앱 연결하기

1) 페어링모드 확인하기
전구의 전원을 켜면 전구가 깜빡이면서 페어링모드가 됩니다. 깜빡이지 않을 시 램프 스위치를 3번 (on-off-on-off-on) 누른 후 페어링모드가 되었는지 다시 확인합니다.

2) 기기 추가하기
페어링모드(깜빡거리는 상태)에서 기기 추가를 해야 합니다. 기기가 자동으로 스캔 되지 않을 경우 수동으로 기기를 추가합니다.

TIP!

다른 스마트폰(계정)에 등록된 제품의 경우 삭제 후 재등록을 진행해야 합니다.


1

※ 자동스캔 기기추가

- 1) 페어링모드(깜빡거리는)에서 홈화면 상단의 's'를 클릭하고 '장치 추가'를 선택하거나 중앙의 '기기추가'를 선택 합니다.
- 2) '장치검색중...'으로 기기가 검색되면 우측의 추가버튼을 선택합니다.



- 3) 장치스캔이 완료되면 화면의 "다음"을 선택하고 기기가 추가되었는지 확인합니다. 연결시간은 최대 20-30 초가 소요될 수 있습니다. 추가로 화면에서 장치의 이름을 변경할 수 있습니다.




2

※ 수동 기기추가

- 1) 페어링모드(깜빡거리는)에서 홈화면 상단의 's'를 클릭하고 '장치 추가'를 선택하거나 중앙의 '기기추가'를 선택 합니다.
- 2) 기기수동추가 메뉴 중 '중명'에서 광원(Wi-Fi) 또는 광원(BL E+Wi-Fi)를 선택합니다. Wi-Fi 정보 입력 후 다음 단계를 선택 합니다.




- 3) 장치스캔이 완료되면 자동으로 제품 등록이 완료됩니다. 추가완료 화면에서 장치의 이름을 변경할 수 있습니다. *페어링모드 시간이 초과하거나 장치스캔이 실패할 경우 페어링모드에서 다시 ①번부터 시작합니다.



3

3. Smart Life 앱 기본 메뉴 설정


- 1) 홈
등록된 기기 목록을 확인하고 조명을 on/off 할 수 있습니다. 목록에서 기기를 클릭하면 기기 제어 화면으로 전환 됩니다.
- 2)시나리오
자동화, 원격릭 실행 메뉴를 생성할 수 있습니다. 등록된 여러 개의 기기의 전원을 한번에 on/off 할 수 있습니다.
- 3)지능형모드
기기를 추가하고 루틴을 설정할 수 있습니다.
- 4)나
*타사 음성 서비스 : 다양한 음성 제어 서비스와 연동할 수 있습니다.
*출간리 : Smart life에 등록된 전구, 가족과 기기를 공유할 수 있습니다.
*수신함 : 기기에 대한 경고, 알림, 기록을 확인할 수 있습니다.
*FAQ 및 피드백 : 장치에 문제가 발생하면 의견을 제출할 수 있고 메뉴에 대한 설명을 검색하여 확인 할 수 있습니다.
*설정 : 상단 오른쪽 모서리의 설정페이지에서 설정정보를 확인할 수 있습니다.



4

4. Smart life 앱으로 전구 제어하기

화이트/컬러전구는 각각 앱 메뉴화면, 일부 기능이 다릅니다. 업데이트 시점에 따라 일부 메뉴 구성이 다를 수 있습니다.



<화이트 전구 메뉴화면>



<컬러 전구 메뉴화면>

※ 화이트 / 컬러 공통 메뉴

- 1) Scene : 컬러/광량을 나만의 패턴으로 등록하여 사용할 수 있습니다.
- 2) Schedule : 특정 시간이 되면 조명의 전원 on/off 가 되도록

5

- 3) Timer : 일정시간동안 조명이 켜집니다.
- 4) Plan : 특정 요일과 시간에 조명이 on/off 가 되도록 설정할 수 있으며 fade in/out 기능으로 조명이 점차적으로 켜지거나 꺼지도록 설정할 수 있습니다.
- 5) Rhythms : 생활 패턴에 맞추어 조명 색온도와 밝기가 자동으로 변경되도록 설정할 수 있습니다.

※ 화이트 단독메뉴

- 1) Dimmer : 밝기와 색 온도를 조절해 4가지 기본 톨을 설정할 수 있어 상황 별 모드 선택이 가능합니다.

※ 컬러 단독메뉴

- 1) Color : 조명의 채도 및 밝기를 조절하여 1600만 가지의 컬러를 조정할 수 있습니다.
- 2) Music : 스마트폰 마이크를 통해 전달되는 음과 리듬에 따라 조명 컬러가 자동으로 변경됩니다. 휴대폰 화면이 꺼져 있거나, 마이크가 비활성화인 상태에서는 실행되지 않습니다.

5. 주의사항

- *정소 또는 교환 시 반드시 전원 소등 바랍니다.
- *제품 사양에 표시된 성격 전압에 맞게 사용바랍니다.
- *본 제품은 실내용 제품입니다.
- *점등 중이나 소등 직후에는 램프가 뜨거울 수 있으니 반드시 주의 바랍니다.
- *습한 환경, 밀폐된 등기구 안에서 사용을 금하여 주시기 바랍니다.
- *제품의 체결상태를 확인 바랍니다. 제품의 중량에 비해 장착상태가 약하면 제품이 낙하할 위험이 있습니다.
- *스마트폰의 위치 기능을 활성화 시켜야 스마트폰과 어플이 연동되므로 꼭 위치 활성화 설정 바랍니다.
- *주전원이 꺼진 상태에서는 어음을 통한 조치가 불가능 합니다. 주전원이 켜진 상태에서 사용 바랍니다.
- *제품과 앱은 한번 연결하면 이후에 주전원을 on/off 해도 자동으로 연결됩니다.
- * Wi-Fi 환경이 변경될 경우 재등록 필요합니다.
- * Wi-Fi 의 신호가 약하면 기기제어가 어려울 수 있습니다.
- *디밍(밝기조절)스위치를 사용하면 고장의 원인이 되어 사용을 금하여 주시기 바랍니다.

6