




# 데니쉬 패브릭 스툴





[ 취급주의 ]



- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

PARTS LIST		
NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Cushion Seat 	1 PC
2	Leg 	4 PCS

HARDWARE LIST			
NO.	DESCRIPTION		QTY
A	JCBB M6 x 60mm 		8 PCS
B	SPRING WASHER M6 x 2mm 		8 PCS
C	FLAT WASHER M6 x 2mm 		8 PCS
D	ALLEN KEY 		1 PC



2

